

Автономный пульт-активатор для заготовок «Бланк-12»



Предназначение пульта-активатора:

- Автономный выбор режима работы пульта-заготовки «Бланк-12» без модуля «Pult-Prog».

С помощью данного пульта-активатора можно установить нужный режим работы пульта-заготовки «Бланк-12» без применения подключаемого к компьютеру модуля «Pult-Prog». Это будет удобно при работе «на выезде» в «полевых условиях» без компьютера. Просто заранее назначьте на каждую кнопку пульта-активатора нужную систему из списка пульта «Бланк-12» и сможете быстро и автономно активировать пульта заготовки «Бланк-12».

Режимы заготовки «Бланк-12»:

1. DoorHan
2. An-Motors
3. Alutech
4. DEA
5. BFT
6. Nice Flor-S (FloR-E, VR)
7. Nice Smilo
8. FAAC RC (433,92 МГц)
9. GSN динамический код
10. Tantos (TSt-TRS-4R, TSt-TRM-4R)
11. Comunello (KEEP4-B, Victor-4)
12. Beninca
13. (очистка заготовки)

Установка режима:

1. **Одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+D на пульте-активаторе.
2. Сразу и в течение 1 секунды световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 1 секунду световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. **Отпустите кнопки.**
4. **Нажмите и удерживайте нужную кнопку** (на которую нужно установить активационный код определенной системы). Световой индикатор вспышками будет «отсчитывать» системы (см. выше режимы).
5. **Отпустите кнопку после вспышки «отсчета» нужной системы.**

Пример: если отпустить кнопку сразу после 7-й вспышки – на выбранную кнопку будет установлен активационный код для формата «Nice Smilo». Теперь этой кнопкой на пульте-активаторе можно активировать систему «Nice Smilo» на пульте заготовке «Бланк-12».

Узнать текущий режим на кнопке:

1. **Одновременно нажмите и удерживайте** кнопки B+C на пульте-активаторе.
2. Сразу и в течение 1 секунды световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 1 секунду световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. **Отпустите кнопки.**
4. **Нажмите и удерживайте нужную кнопку** (режим которой нужно узнать). Световой индикатор количеством вспышек «отсчитает» номер выбранного ранее режима.
5. **Отпустите кнопку.**

По умолчанию (и после сброса к заводским настройкам) кнопки запрограммированы в следующих режимах:

Таблица №1:

| Кнопка | Режим активации |
|--------|-----------------|
| A | 1. DoorHan |
| B | 2. An-Motors |
| C | 3. Alutech |
| D | 4. DEA |

Сброс к заводским настройкам (для полного сброса выбранных кодов всех кнопок):

1. **Одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 3 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 3 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, режимы установлены в заводские настройки по таблице №1.

Эксплуатация:

- Если пульт «Бланк-12» пустой (первая активация): на пульте-заготовке «Бланк-12» нажмите и удерживайте любую кнопку, при этом приложите «корпус к корпусу» пульт-активатор и нажмите на нём кнопку с нужным режимом. Индикатор на пульте «Бланк-12» выдаст длинную вспышку и погаснет – это значит, что режим успешно активирован.
- Если пульт «Бланк-12» с уже активированной системой (но без финализации): на пульте-заготовке «Бланк-12» одновременно нажмите кнопки "A" и "D", затем в течение 1 секунды отпустите любую из этих кнопок, световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет - заготовка готова к переактивации, не отпуская кнопку на заготовке, поднесите «корпус к корпусу» пульт-активатор и нажмите на нём кнопку с нужным режимом. Индикатор на пульте «Бланк-12» выдаст длинную вспышку и погаснет – это значит, что режим успешно активирован.

Примечания:

Выбор режима и сброс к заводским настройкам можно производить сколько угодно раз. Выбранный режим для каждой кнопки хранится в энергонезависимой памяти не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батареи).