

Пульт «Мульти-15»
для ворот и шлагбаумов
DoorHan, AN-Motors, Came, Nice, GSN,
FAAC RC, Tantos, Comunello, Beninca, Bytec



Уникальные особенности пульта «Мульти-15»:

- **Работает как замена оригинала разных пультов!**
– можно быстро настроить пульт под нужные системы
- **4 ячейки памяти, удобство их использования**
– можно назначить 4 кнопки в разных кодировках!
- **Поддерживается 15 форматов популярных систем:**
DoorHan, An-Motors AT-4, Came TOP, Came TAM, Nice Flo, Nice FloR-S, Nice FloR-E, Nice VR, Nice ONE ON, Nice Era INTI, Nice Smilo, FAAC RC, GSN TxRC 09, Tantos TSt-TRS-4R, Tantos TSt-TRM-4R, Comunello KEEP4-B, Comunello Victor-4, Beninca, Bytec.

Пульт не копирует сигнал с другого пульта и должен быть добавлен в приёмник по инструкции приёмника.

Для каждой ячейки памяти «Мульти-15» (для каждой кнопки) можно установить нужный формат кода и затем прописать пульт в приёмник в штатном режиме (по инструкции от приёмника конкретной системы).

По умолчанию (и после сброса к заводским настройкам) кнопки запрограммированы в следующих режимах:

Таблица №1:

Ячейка памяти	Кнопка	Заводская настройка
№ 1	A	DoorHan
№ 2	B	Nice FloR-S, FloR-E, VR, ONE ON, INTI
№ 3	C	Came TOP (12 бит)
№ 4	D	AN-Motors

Сброс к заводским настройкам (для полного сброса выбранных кодов всех кнопок):

1. На «Мульти-15» **одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+B+D.
2. Сразу и в течение 5 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 5 секунды световой индикатор выдаст длинную вспышку и погаснет. Сброс выполнен, коды систем во всех ячейках памяти установлены в заводские настройки по таблице №1.

Для назначения нужной системы на нужную кнопку:

1. **Одновременно нажмите и удерживайте** кнопки A+D.
2. Сразу и в течение 2 секунд световой индикатор не должен загореться. Если он загорелся - повторите попытку.
3. Через 2 секунды световой индикатор выдаст короткую вспышку и погаснет. **Отпустите кнопки.**
4. **Нажмите и удерживайте нужную кнопку** (на которую нужно установить код определенной системы). Световой индикатор вспышками будет «отсчитывать» системы:

- 1-я вспышка DoorHan,
- 2-я вспышка An-Motors,
- 3-я вспышка Came TOP (12 бит),
- 4-я вспышка Came TAM (24 бита),
- 5-я вспышка Nice Flo,
- 6-я вспышка Nice FloR-S (FloR-E, VR, ONE ON, INTI),
- 7-я вспышка Nice Smilo,
- 8-я вспышка FAAC RC,
- 9-я вспышка GSN динамический код,
- 10-я вспышка Tantos TSt-TRS-4R, Tantos TSt-TRM-4R,
- 11-я вспышка Comunello KEEP4-B, Comunello Victor-4,
- 12-я вспышка Beninca,
- 13-я вспышка Bytec,
- 14-я вспышка Tantos Proteus,
- 15-я вспышка GSN статический код.

5. **Отпустите кнопку после вспышки «отсчета» нужной системы.**

Пример: если отпустить кнопку сразу после 7-й вспышки – на выбранные кнопки будет назначен формат «Nice Smilo».

6. (обычно не требуется) Для выбора «номера кнопки» в режиме «замены оригинала»: вместо того, чтобы отпустить кнопки после «отсчета» нужной системы (пункт 5 выше) – кратко нажмите ещё одну любую кнопку на «Мульти-15» - пойдёт аналогичный отсчет кодов кнопок (у DoorHan, An-Motors, Nice FloR-S, Nice Smilo, FAAC RC, Tantos, Comunello, Beninca, Bytec, Tantos Proteus - доступно к выбору 4 кнопки, у Nice Flo и GSN – доступно к выбору 2 кнопки, у Came 12 и Came 24 данная функция недоступна). Просто отпустите все кнопки после нужной вспышки – будет выбран нужный код кнопки.

Эксплуатация:

1. Нажмите на нужную кнопку на «Мульти-15» и дождитесь срабатывания автоматики.
2. Если дальность действия «Мульти-15» уменьшилась – проверьте элемент питания (батарю).

Примечания:

Выбор системы и сброс к заводским настройкам можно производить сколько угодно раз. Выбранный формат кода для каждой кнопки хранится в энергонезависимой памяти «Мульти-15» не менее 10 лет и сохраняется при замене источника питания (батарей).

Характеристики:

Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (уже внутри, в комплекте)

Рабочая частота: 433,92 МГц.

Диапазон рабочих температур: от –20 до +55°C

Дальность действия в прямой видимости: до 150м.